取扱説明書



## 屋内用

# 光 送信機

2602MHz対応

スカパー!共同受信用

SNMP対応

SNMP: Simple Network Management Protocol

#### **CS OPTICAL TRANSMITTERS**

伝送周波数帯域 538~2602MHz

光波長 1310nm 帯

OT12-26M

光波長 1550nm 帯

**OTL9-26M** 

#### AC100V方式

FTTH (Fiber To The Home) によるスカパー! 全チャンネル1条配線システムに使用する 光送信機です。



ビル・マンションなどの共同受信システムで、スカパー!のすべてのチャンネルを、1本のケーブルで伝送できる、スカパー!全チャンネル1条配線システムです。



## 光伝送システムに対応する性能と機能

#### スカパー!全帯域伝送 | (特許出願中)

スカパー!を送信する2衛星(JCSAT-3A, 4A)のトランスポンダーの全チャンネルを伝送できますから、将来のチャンネル変更や追加にも対応できます。

#### 保守が容易

SNMPエージェントを搭載していますから、SNMPマネージャーをインストールしたパソコンを使用して、ネットワーク上で、光 送信機の作動を監視でき、保守が容易です。

## 高出力

光 送信機**OT12-26M**(光波長1310nm帯)は、光出力レベルが12dBm(16mW)と高出力ですから、最大64分配の伝送システムを構築できます。

#### 光増幅が可能

光 送信機**OTL9 -26M** (光波長1550nm帯)は、市販の光 増幅器 (EDFA) と組合わせて、大規模な分配システムを 構築できます。

## 各部の名称と機能

## ⚠ 警告

絶対に光 出力端子をのぞかないでください。 レーザー光線が出ていますから、目に有害です。


#### 変調レベル調整

- ●変調レベルが0~─10dBの範囲で 連続して調整できます。
- ●出荷時は標準入力レベルでの変調 レベルの最適値に調整してあります。
- p.4「変調レベルの調整」をご覧ください。

## スロープ調整

● 変調レベルのスロープ量が±1.5dB/ 538MHzの範囲で連続して調整できます。

(2602MHzのレベルは) 変わりません。



- 出荷時は「0dB」に調整してあります。
- p.4「変調レベルの調整」をご覧ください。


## ご注意

レベルを調整するときは、調整用ドライバーを 使用してください。

無理に回すと、こわれることがあります。

#### レーザー作動スイッチ

- 光出力をON/OFFします。
- ●付属のキーを挿入して操作します。



#### 前面



## 光 出力端子

(SC-APC型)

## LAN端子

(10BASE-T/100BASE-TX) ネットワーク監視用の機器に 接続するとき使用します。

## データ入・出力端子

(BS232C)

保守・点検をするとき使用 します。

## 作動表示灯

● 光 送信機の作動状態を表示 します。

● p.4「作動表示灯について」をご覧ください。

#### 光出力表示灯

光出力レベルの状態を表示 します。

#### DC電圧表示灯

DC電圧の状態を表示します。

#### 電源表示灯

電源スイッチが「ON」のとき, 点灯します。

#### 変調レベル測定端子

(F型コネクター)

OT12-26M

●光信号を変調するための RF信号レベルを測定し ます。

(変調レベルの最適値が 表示してあります。)

● p.4「変調レベルの調整」, p.7「レベルを測定する ときのご注意」をご覧 ください。

アース端子

#### 背面

#### |予備ヒューズ

(ミゼット管型ヒューズ 定格2A)

#### 電源スイッチ

ACコード

(AC100V)(約1m)



#### 入力端子

(F型コネクター) CSブロックコンバーター SBCH-26MからのRF信号 を入力します。

#### 入力測定端子(○20dB)

(F型コネクター) p.4「入力レベルの調整」, p.7「レベルを測定するとき のご注意」をご覧ください。

#### ヒューズ

(ミゼット管型ヒューズ 定格2A)

#### ご注意

定格値を超えるヒューズは, 絶対に使用しないでください。


## ラックへの組付け

本機は通常、ヘッドエンド装置SGP3のラックに収納して使用します。

### 1. (ACコンセントの取付け


(SGP3の場合、取付けてあります)

- ①ACコンセントをACパワーダクトに差込みます。
- ② ACコンセントを、 (名) へ90°回して固定します。 取外す場合、ストッパーを手前に引きながら、 ACコンセントを (左) へ回します。



## 2. サポートアングルの取付け

(SGP3の場合、取付けてあります)





### 3. (機器の取付け

付属のビス(2本)とポリ平ワッシャー(2個)で、ラックに取付けます。


## ご注意

ラック内の温度上昇を防ぐ ために、通風パネルを上下 に必ず取付けてください。 (右の写真参照)





#### 作動表示灯について




#### 調整方法

#### ( 入力レベルの調整 `

入力測定端子 ( $\bigcirc$ 20dB) で、538~2602MHzのRF入力レベルが70~80dB $_\mu$ V (標準入力レベル士5dB以内) になるように、本機の入力側に接続したCSブロックコンバーター**SBCH-26M**のRF出力レベルを調整します。

#### 変調レベルの調整 `


- ①変調レベル測定端子で、光信号を変調するための 538~2602MHzのRF信号レベルを測定します。
- ②変調レベル調整, スロープ調整で, 538~2602MHz の変調レベルを変調レベル測定端子に表示してある 最適値に調整します。



↑ 警告 絶対に光出力端子をのぞかないでください。<br/>
レーザー光線が出ていますから、目に有害です。


#### ご注意

- 本機との接続には、必ず市販の光コネクター(SC-APC型)付 光ファイバーコードを使用してください。 他の型式の光コネクターを接続すると、光 出力端子の光コネクターが破損します。
- ●光コネクターを抜差しするときは、必ず光コネクターを持って 行なってください。光ファイバーコードを持って抜差しすると、破損や故障の原因 となることがあります。
- ●光ファイバーコードの最小曲げ半径は30mmです。 曲げ半径を小さくすると、光ファイバーの破損や伝送損失の 増加の原因となることがあります。
- 光コネクター(SC-APC型)の保護キャップは、光 出力端子に接続するまで外さないでください。 光コネクターの破損や故障の原因となることがあります。
- ① 光ファイバーコードの光コネクター(SC-APC型)に付いている 保護キャップを外し、光 出力端子の保護シャッターを開けて ください。
- ② 光コネクター(SC-APC型)を光 出力端子に接続します。




## 光コネクター片端付 光ファイバーコードを使用する場合


- 市販の光コネクター(SC-APC型) 片端付 光ファイバーコードを光ケーブルの光ファイバーコードに融着接続します。 (市販の光ファイバー融着接続機で接続してください)
- 融着接続後、接続部分を市販の光ファイバー成端箱に収納してください。



## 光コネクターのクリーニング

- 光コネクターを接続する前に、必ず光コネクターの端面と光 出力端子をクリーニングしてください。
- クリーニング後は、指や布などで触れないようにしてください。 (市販の専用クリーニングキットをお買求めください)






## スカパー!全チャンネル1条配線システム **2600 M** システム



- ●スカパー!の全チャンネルを伝送するシステムです。このシステムはスカパー!共同受信用のCSアンテナ, CSブロックコンバーター、光 送信機、光 受信機、端末CSブロックコンバーターを組合わせて、スカパー! の2衛星の垂直、水平偏波の信号を1本のケーブルで同時に伝送する方式です。
- ●光 送信機OT12-26M、OTL9-26Mは、周波数変換されたスカパー/の信号を1本の光ケーブルで伝送すると きに使用します。



## 正しく使用していただくために

予定の出力レベルまたはよい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

#### 入力レベル

- 入力端子のコネクターとケーブルの接続チェック
- ケーブルのチェック
- 入力測定端子で RF 入力レベルをチェック

#### 変調レベル

● 変調レベル測定端子で変調レベルをチェック

#### 光出力レベル

- ●光コネクターの接続チェック
- 光コネクター、光 出力端子のクリーニング
- ●光ファイバーコードのチェック

## (レベルを測定するときのご注意)

入力レベルを測定するときは、測定用 75 Ωケーブルの減衰量も加算してください。

●入力測定端子

実際のレベル = 測定値 + 20dB + ケーブル減衰量

●変調レベル測定端子

実際のレベル = 測定値 十 ケーブル減衰量

測定用75Ωケーブル減衰量(S5CFB 5m)

周波数(MHz)	500	550	600	650	700	750	770	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2602
減衰量(dB)	0.8	8.0	8.0	0.9	0.9	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2	2	2

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、技術相談まで、お問合わせください。

## LAN端子の仕様

項目	仕様				
LANインターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX				
通信プロトコル	SNMP, Telnet, SMTP, SNTP				
伝送速度	10Mbps/100Mbps				
二重モード	Full Duplex / Half Duplex				
接続ケーブル	Cat.5 UTP(コネクター:RJ-45モジュラージャック)				

## データ入・出力端子の仕様

j	項目	仕様					
準拠規格		ITU-T勧告V.24/V.28準拠					
接続		DTE仕様					
	キャラクター	8bit/キャラクター					
	ストップビット	1bit					
端末通信条件	パリティー	なし					
	フロー制御	なし					
	ボー・レート	9600bit/s					
接続ケーブル		RS232Cケーブル(ストレート)					

古口		規格						
項目	Ī	OT12-26M	OTL9-26M					
伝送周波数帯域		538~2602MHz						
伝送波数		CS (スカパー!) 60波						
光変調方式		直接輝度変調						
光変調度		2.34% 2.22%						
使用ファイバー		シングルモード						
光波長		1310±20nm	1555±5nm					
光出力レベル		12dBm	9dBm					
標準入力レベル		75dBμV						
周波数特性	*	±3dB以内						
変調レベル調整範囲	囲	0~⊝10dB以.	上(連続可変)					
スロープ調整範囲		±1.5dB以上/538MHz						
利得安定度		±3dB以内						
入力インピーダンス	ス	75Ω(F型二	1ネクター)					
光コネクター		SC-APC型(8	度斜め研磨)					
VSWR		ار2.5	以下					
   CN比	<u>.</u>	26dB以上(光入力	レベル⊝ 7dBm)					
ONIL	^`	22dB以上(光入力	レベル⊝11dBm)					
IM <sub>3</sub>	*	⊝66d	B以下					
ハム変調・	*	⊝60d	B以下					
入力測定端子結合量	量	⊝20dB (F型	コネクター)					
使用温度範囲		0~⊕	040°C					
電源		AC100V	50·60Hz					
消費電力		約1	6W					
外観寸法		49 (H) ×480 (W) ×363 (D) m	m(JIS規格標準ラックに適合)					
質量(重量)		約4.2kg						
シンボル		— <u>E/O</u> —						

※ 光 受信機ORT-26Mと組合わせて 使用したときの値です。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 保証します。

## 付属品

ビス(機器取付用)・・・・・・・・2本 ポリ平ワッシャー(機器取付用)・・・・ 2個

キー(レーザー作動スイッチ用)・・・・ 2個(予備1個含む)

CD (MIB定義ファイル)·····1枚

## =フスプロ電エ=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談

0570-091119 **ナビタイヤル** 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます

IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時, 13~17時 (土・日・祝日, 当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp 技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

## 支店·営業所

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

福 岡(支)(092)551-1711 沖 縄 (098) 854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮崎 (0985) 25-3877 能 本 (096)381-7626 長 싦 (095)864-6001 北九州 (093)941-4026

#### 製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。 津 (059) 234-0261

豊静

岡

本井沢 松福金

下 関 (083)255-1130 島(支)(082)230-2351 松 ŝΤ (0852)21-5341 Щ 畄 (086) 252-5800 松 Ш (089) 973-5656 高 (088)882-0991 知 松 (087) 865-3666 阪(支)(06)6635-2222

高 大姫 胳 (079) 234-6669 都 京 (075)646-3800 東 海(工)(052)804-6262 名古屋(支)(052)802-2233

関 東(工)(03)3499-5631 首都圏電材(営)(03)5469-5521 東京(支)(03)3409-5505 東新 潟 (025) 287-3155 (045) 784-1422 横浜八王子 (042)637-1699 千葉 (043)232-5335 (048)663-8000

(058) 275-0805

(0532)33-1500

(054)283-2220

(0263) 57-4625

(0776) 23-8153

(076)249-5301

橋戸 (027)263**-**3767 (029)248**-**3870 水 戸宇都宮 (028) 636-1210 台(支)(022)786-5060 山 (024)952-0095 図 (019)641-1500 田 (018)862-7523

青札釧 森幌路 (017)742-4227 (011)782-0711 (0154)23-8466 旭 Ш (0166) 25-3111

(営):営業グルーフ (シ):システム営業グループ(エ):工事グループ